



pos	DESCRIZIONE
1	PANNELLO ANTERIORE
2	MANOPOLA
3	POMELLO
4	COMANDO A DISTANZA
5	CONDENSATORE
6	LATERALE
7	MANICO
9	TRASFORMATORE ALTA FREQ.
10	CIRCUITO DI CONTROLLO
12	COPERCHIO
14	TRASDUTTORE
15	CIRCUITO CORRENTE DI BASE
16	TRASFORMATORE DI SERVIZIO
17	COPERCHIO
18	CIRCUITO ALTA FREQUENZA
19	CIRCUITO CONTR. ALTA FREQ.
21	MORSETTIERA

pos	DESCRIZIONE
22	PIANO INTERMEDIO
25	TUBO GAS
26	CAVO DI ALIMENTAZIONE
27	PRESSACAVO
28	PANNELLO POSTERIORE
29	RESISTENZA
30	SUPPORTO
31	TRASFORMATORE
32	RUOTA FISSA
33	LATERALE
34	MOTORE
35	SUPPORTO MOTORE
36	FONDO
37	CONDENSATORE
38	VENTOLA
39	RUOTA PIROETTANTE
40	IMPEDENZA

pos	DESCRIZIONE
41	COMMUTATORE
42	CIRCUITO TORCIA
43	PRESA GIFAS
44	RACCORDO
47	CONDENSATORE
49	S.C.R.
50	RADIATORE
52	RADDRIZZATORE
53	CIRCUITO FILTRO
54	S.C.R.
55	TRASFORMA. ALTA TENSIONE
56	RACCORDO
57	CIRCUITO FILTRO
58	ELETTROVALVOLA
59	INTERRUTTORE
60	RESISTENZA
61	CIRCUITO FILTRO

La richiesta dei pezzi di ricambio deve indicare sempre il numero di articolo ,la posizione ,la quantità e la data di acquisto.

pos	DESCRIZIONE
1	PANEL
2	KNOB
3	HAND WHEEL
4	REMOTE CONTROL
5	CAPACITOR
6	PANEL
7	HANDLE
9	H.F. TRANSFORMER
10	CONTROL CIRCUIT
12	COVER
14	TRANSDUCER
15	BASE CURRENT CIRCUIT
16	AUXILIARY TRANSFORMER
17	COVER
18	HIGH-FREQ. CIRCUIT
19	HIGH-FREQ. CONTROL CIRCUIT
21	TERMINAL BOARD

pos	DESCRIZIONE
22	INTERMEDIATE PLANE
25	GAS HOSE
26	INPUT POWER CABLE
27	CABLE HOLDER WORK
28	PANEL
29	RESISTANCE
30	SUPPORT
31	TRANSFORMER
32	WHEEL
33	PANEL
34	MOTOR
35	SUPPORT
36	UNDERCARRIAGE
37	CAPACITOR
38	FAN
39	SWIVELING WHEEL
40	IMPEDANCE

pos	DESCRIZIONE
41	SWITCH
42	TORCH CIRCUIT
43	PLUG TYPE-GIFAS
44	FITTING
47	CAPACITOR
49	S.C.R.
50	RADIATOR
52	RECTIFIER
53	FILTER CIRCUIT
54	S.C.R.
55	HIGH-VOLTAGE TRANSFORMER
56	FITTING
57	FILTER CIRCUIT
58	SOLENOID VALVE
59	SWITCH
60	RESISTANCE
61	FILTER CIRCUIT

When ordering spare parts please always state item No., spare part ref. No., quantity and purchase date.

pos	DESCRIZIONE
1	PANELA
2	MANOPLA
3	VOLANTILLO
4	MANDO DE DISTANCIA
5	CONDENSADOR
6	PANELA
7	MANGO
9	TRANSFORMADOR H.F.
10	CIRCUITO DE CONTROL
12	TAPA
14	TRANSDUCTOR
15	CIRCUITO CORRIENTE DE BASE
16	TRANSFORMADOR AUXILIARIO
17	TAPA
18	CÍRCUITO ALTA FREQ.
19	CÍRCUITO MANDO ALTA FREQ.
21	CAJA DE BORNES

pos	DESCRIZIONE
22	PLANO INTERMEDIO
25	TUBO GAS
26	CABLE RED
27	PRENSA CABLE
28	PANELA
29	RESISTENCIA
30	SOPORTE
31	TRANSFORMADOR
32	RUEDA
33	PANELA
34	MOTOR
35	SOPORTE
36	FONDO
37	CONDENSADOR
38	VENTILADOR
39	RUEDA PIVOTANTE
40	IMPEDENCIA

pos	DESCRIZIONE
41	CONMUTADOR
42	CIRCUITO ANTORCHA
43	TAPADOR GIFAS
44	ENPALME
47	CONDENSADOR
49	S.C.R.
50	RADIATOR
52	RECTIFICADOR
53	CIRCUITO
54	S.C.R.
55	TRANSFOR. ALTA TENSION
56	ENPALME
57	CIRCUITO FILTRO
58	SOLENOIDE
59	INTERRUPTOR
60	RESISTENCIA
61	CIRCUITO FILTRO

El pedido de las piezas de repuestos debe indicar siempre el número de artículo, la posición, la cantidad y la fecha de la adquisición.