



pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
01	RUBINETTO	TAP
02	PANNELLO	PANEL
03	MANOPOLA	KNOB
04	MANOPOLA	KNOB
05	SUPPORTO TORCIA	TORCH SUPPORT
06	FLANGIA ADATTATORE	ADAPTOR FLANGE
07	CORPO ADATTATORE	ADAPTOR BODY
08	CHIUSURA	CLOSING
09	LATERALE MOBILE	HINGED SIDE PANEL
10	CERNIERA	HINGE
11	MOTORIDUTTORE	WIRE FEED MOTOR
12	AMPEROMETRO-VOLTMETRO	AMMETER-VOLTMETER
13	CIRCUITO DI COMANDO	CONTROL CIRCUIT
14	PIANO INTERMEDIO	INTERMED. PLANE
15	SUPPORTO BOBINA	SPOOL HOLDER
16	SUPPORTO GIREVOLE SUPERIORE	UPPER SWIVELLING SUPPORT
16/A	SUPPORTO GIREVOLE INFERIORE	LOWER SWIVELLING SUPPORT
17	RUOTA	WHEEL
18	RACCORDO	FITTING
19	ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE
20	PANNELLO	PANEL
21	CONNETTORE	CONNECTOR
22	RACCORDO	FITTING
23	CONNETTORE	CONNECTOR
24	PRESA VOLANTE	WANDER SOCKET
25	SPINA FISSA	FIXED PLUG
26	RUBINETTO	TAP
27	GOLFARA	EYEBOLT
28	LATERALE	SIDEPANEL
29	RACCORDO	FITTING
30	PROLUNGA	EXTENSION
31	APPOGGIO BOMBOLA	GAS CYLINDER SUPPORT
32	CATENA	CHAIN
33	PANNELLO	PANEL
34	PORTAFUSIBILE	FUSE HOLDER
35	CAVO RETE	INPUT POWER CABLE
36	PRESA	PLUG
37	CONNETTORE VOLANTE	CONNECTOR
38	SPINA VOLANTE	WANDER PLUG
39	SUPPORTO	SUPPORT

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
40	LATERALE	SIDEPANEL
41	LATERALE	SIDEPANEL
42	FONDO	UNDERCARRIAGE
43	RUOTA FISSA	FIXED WHEEL
44	PRESA	PLUG
45	SHUNT	SHUNT
46	RADDRIZZATORE	RECTIFIER
47	TERMOSTATO	THERMOSTAT
48	SUPPORTO	SUPPORT
49	CONDENSATORE	CONDENSER
50	SUPPORTO	SUPPORT
51	MOTORE	MOTOR
52	VENTOLA	FAN
53	AVVOLGIMENTO	WINDING
54	TRASFORMATORE POT.	TRANSFORMER
55	RUOTA PIVOT.	SWIVELING WHEEL
56	PANNELLO ANT.	FRONT PANEL
57	CAVO MASSA	EARTH CABLE
58	INTERRUTTORE.	SWITCH
59	LAMPADA SPIA	LIGHT
60	PORTA LAMPADA	LAMP HOLDER
61	COMMUTATORE	SWITCH
62	COMMUTATORE	SWITCH
63	LATERALE SINISTRO	SIDE PANEL
64	SUPPORTO MANICO	HANDLE SUPPORT
65	MANICO	HANDLE
66	COPERCHIO	COVER
67	RUOTA PIVOT.	SWIVELING WHEEL
68	FONDO	UNDERCARRIAGE
69	PORTAFUSIBILE	FUSE HOLDER
70	TRASFORM. DI SERVIZIO	AUXILIARY TRANSFORMER
71	MORSETTIERA	TERMINAL BOARD
72	PIANO INTERMEDIO	CENTER DIVIDER
73	SUPPORTO TELERUTTORE	ELECTRO. SWITCH SUPPORT
74	TELERUTTORE	ELECTROMAGNETIC SWITCH
75	IMPEDENZA	IMPEDANCE
76	TERMOSTATO	THERMOSTAT
77	CONNETTORE	CONNECTOR
78	CONNETTORE	CONNECTOR
79	PRESSACAVO	WIRE PRESSURE CLAMP
80	CIRCUITO FILTRO	FILTER CIRCUIT

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.