

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
01	LATERALE SINISTRO	LEFT SIDE PANEL
02	CERNIERA	HINGE
03	MANICO	HANDLE
04	RULLO TRAINAFILO	WIRE FEED ROLLER
05	GRUPPO TRAINAFILO	WIRE FEED UNIT
06	ROSETTA	WASHER
07	CHIUSURA	CLOSING
08	CHIUSURA	CLOSING
09	PULSANTE	SWITCH
10	MOTORIDUTTORE	WIRE FEED MOTOR
11	SUPPORTO BOBINA	COIL SUPPORT
12	CORNICE	FRAME
13	FLANGIA ADATTATORE	ADAPTOR FLANGE
14	CORPO ADATTATORE	ADAPTOR BODY
15	MANOPOLA	KNOB
16	MANOPOLA	KNOB
17	FONDO	BOTTOM
18	TAPPO	CAP
19	CIRCUITO DI CONTROLLO	CONTROL CIRCUIT
20	TRASFORMATORE DI SER.	AUXILIARY TRANSF.
21	ISOLAMENTO	INSULATION
22	SHUNT COMPLETO	COMPLETE SHUNT
23	CONNETTORE + CAVO	CONNECTOR + CABLE
24	SUPPORTO	SUPPORT
25	SPINA	PLUG
26	PIANO INTERMEDIO	INSIDE BAFFLE
27	RACCORDO	FITTING
28	ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE
29	RACCORDO	FITTING
30	RUOTA PIROETTANTE	SWIVELING WHEEL
31	RUOTA FISSA	FIXED WHEEL
32	LATERALE DESTRO	RIGHT SIDE PANEL
33	SUPPORTO GIREVOLE	SWIVELLING SUPPORT
34	SUPPORTO GIREVOLE	SWIVELLING SUPPORT
35	LATERALE SINISTRO	LEFT SIDE PANEL
36	COPERCHIO	COVER

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
37	COPERTURA GOMMA	RUBBER MAT
38	SUPPORTO MANICO	HANDLE SUPPORT
39	MANICO	HANDLE
40	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL
43	CAVO MASSA	EARTH CABLE
44	GIFAS	GIFAS SOCKET
45	COMMUTATORE	SWITCH
46	COMMUTATORE	SWITCH
47	TRASFORMATORE	TRANSFORMER
48	FONDO	BOTTOM
49	RUOTA PIROETTANTE	SWIVELING WHEEL
50	VENTOLA	FAN
51	SUPPORTO MOTORE	MOTOR BRACKET
52	RADDRIZZATORE	RECTIFIER
53	PANNELLO POSTERIORE	BACK PANEL
54	RUOTA FISSA	FIXED WHEEL
55	LATERALE DESTRO	RIGHT SIDE PANEL
56	CATENA	CHAIN
57	APPOGGIO BOMBOLA	GAS CYLINDER SUPPORT
58	CONNETTORE	CONNECTOR
59	SPINA VOLANTE	WANDER PLUG
60	CAVO RETE	POWER CORD
61	PRESSACAVO	STRAIN RELIEF
63	CONNETTORE	CONNECTOR
64	PIANO INTERMEDIO	INSIDE BAFFLE
65	TRASFORMATORE DI SERVIZIO	AUXILIARY TRANSFORMER
66	SUPPORTO	SUPPORT
67	MORSETTIERA	TERMINAL BOARD
69	TELERUTTORE	CONTACTOR
70	MORSETTIERA	TERMINAL BOARD
71	PRESA VOLANTE	WANDER SOCKET
72	MOTORE	MOTOR
73	PROLUNGA	EXTENSION
74	SUPPORTO	SUPPORT

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.

