





pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
001	MONTANTE CARRELLO	TROLLEY PILLAR
002	APPOGGIO BOMBOLA	GAS CYLINDER SUPPORT
003	CINGHIA	BELT
004	SUPPORTO MONTANTE	PILLAR BRACKET
005	FONDO CARRELLO	TROLLEY BOTTOM
006	ASSALE	AXLE
007	RUOTA FISSA	FIXED WHEEL
008	TAPPO	CAP
009	RUOTA PIROETTANTE	SWIVELING WHEEL
010	LATERALE DESTRO	RIGHT SIDE PANEL
011	FONDO GRUPPO DI RAFF.	COOLING UNIT BOTTOM
012	APPOGGIO	REST
013	SERBATOIO	TANK
014	TAPPO	CAP
015	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL
016	CORNICE	FRAME
017	RACCORDO	FITTING
018	RACCORDO	FITTING
019	RACCORDO	FITTING
020	LATERALE SINISTRO	LEFT SIDE PANEL
021	COPERCHIO	COVER
022	RACCORDO A TRE VIE	T-FITTING
023	RACCORDO	FITTING
024	RACCORDO BICONO	BICONICAL FITTING
025	RACCORDO A RESCA	FITTING
026	RACCORDO	FITTING
027	RACCORDO	FITTING
028	RACCORDO	FITTING
029	RADIATORE	RADIATOR
030	SUPPORTO RADIATORE	RADIATOR SUPPORT
031	CIRCUITO DI CONTROLLO	CONTROL CIRCUIT
032	TRASFORMATORE DI SERVIZIO	AUXILIARY TRANSFORMER
033	MOTORE CON VENTOLA	MOTOR WITH FAN
034	DISTANZIALE	SPACER
035	RACCORDO	FITTING
036	ELETTROPOMPA	MOTOR PUMP
037	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH
038	RACCORDO A TRE VIE	T-FITTING
039	PANNELLO POSTERIORE	BACK PANEL
200	SUPPORTO GIREVOLE	SWIVELLING SUPPORT
201	LATERALE DESTRO	RIGHT SIDE PANEL
202	SUPPORTO BOBINA	COIL SUPPORT
203	RACCORDO	FITTING
204	SUPPORTO BOBINA	COIL SUPPORT
205	COPERTURA	COVER

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
206	CONNESSIONE	CONNECTION
207	PANNELLO POSTERIORE	BACK PANEL
208	MANICO	HANDLE
209	BLOCCAGGIO	LOCKING DEVICE
210	PIANO INTERMEDIO	INSIDE BAFFLE
211	PULSANTE	SWITCH
212	MOTORIDUTTORE	WIRE FEED MOTOR
213	GRUPPO TRAINAFILO	WIRE FEED UNIT
214	RULLO TRAINAFILO	WIRE FEED ROLLER
215	CERNIERA	HINGE
216	LATERALE MOBILE	HINGED SIDE PANEL
217	BLOCCAGGIO	LOCKING DEVICE
218	LATERALE SINISTRO	LEFT SIDE PANEL
219	CORNICE	FRAME
220	PANNELLO CHIUSURA	LID
221	FLANGIA ADATTATORE	ADAPTOR FLANGE
222	CORPO ADATTATORE	ADAPTOR BODY
223	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL
224	RACCORDO	FITTING
225	CIRCUITO CONNETTORE	CONNECTOR CIRCUIT
226	CORNICE PANNELLO COMANDI	CONTROL BOARD FRAME
227	ELETTRIVALVOLA	SOLENOID VALVE
228	RACCORDO	FITTING
229	RACCORDO	FITTING
230	RACCORDO	FITTING
231	GIFAS	GIFAS SOCKET
232	CIRCUITO MICRO	MICRO CIRCUIT
233	FONDO	BOTTOM
234	FONDO	BOTTOM
235	ISOLAMENTO	INSULATION
236	RACCORDO	FITTING
237	RUOTA PIROETTANTE	SWIVELING WHEEL
238	SUPPORTO TORCIA	TORCH SUPPORT
239	RUOTA FISSA	FIXED WHEEL
250	SUPPORTO GIREVOLE	SWIVELLING SUPPORT
251	COPERCHIO	COVER
252	CAVO RETE	POWER CORD
253	PRESSACAVO	STRAIN RELIEF
254	COMMUTATORE	SWITCH
255	PROTEZIONE	PROTECTION
256	CONNESSIONE	CONNECTION
257	PANNELLO POSTERIORE	BACK PANEL
258	CORNICE	FRAME
259	PANNELLO ALETTATO	FINNED PANEL
260	PROTEZIONE	PROTECTION

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
261	PRESA	SOCKET
262	IMPEDENZA PRIMARIO	PRIMARY IMPEDANCE
263	SUPPORTO	SUPPORT
264	SUPPORTO MORSETTIERA	TERMINAL BOARD SUPPORT
265	MORSETTIERA	TERMINAL BOARD
266	LATERALE FISSO	FIXED SIDE PANEL
267	SUPPORTO VENTOLA	FAN SUPPORT
268	MOTORE CON VENTOLA	MOTOR WITH FAN
269	CAVALLOTTO	JUMPER
270	DISTANZIALE	SPACER
271	CAVALLOTTO	JUMPER
272	DIODO S.C.R.	S.C.R. DIODE
273	ISOLAMENTO	INSULATION
274	KIT DIODO S.C.R.	S.C.R. DIODE KIT
275	TERMOSTATO	THERMOSTAT
276	CORNICE	FRAME
277	FONDO	BOTTOM
278	ISOLAMENTO	INSULATION
279	DISSIPATORE	RADIATOR
280	SUPPORTO	SUPPORT
281	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL
282	CONNESSIONE	CONNECTION
283	PROTEZIONE	PROTECTION
284	MANICO ANTERIORE	FRONT HANDLE
285	GOLFARA	EYEBOLT
286	PIANO INTERMEDIO	INSIDE BAFFLE
287	CIRCUITO FLYBACK	FLYBACK CIRCUIT
288	CIRCUITO FILTRO	FILTER CIRCUIT
289	TRASDUTTORE	TRANSDUCER
290	CIRCUITO DI CONTROLLO	CONTROL CIRCUIT
291	CONDENSATORE	CAPACITOR
292	CIRCUITO DRIVER	DRIVER CIRCUIT

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
293	IGBT	IGBT
294	ISOLAMENTO	INSULATION
295	KIT IGBT	IGBT KIT
296	RESISTENZA	RESISTANCE
296	CAVALLOTTO	JUMPER
298	ISOLAMENTO	INSULATION
299	CAVALLOTTO	JUMPER
300	ISOLAMENTO	INSULATION
301	CAVALLOTTO	JUMPER
302	CONDENSATORE	CAPACITOR
303	CIRCUITO DI PRECARICA	PRECHARGE CIRCUIT
304	ISOLAMENTO	INSULATION
305	KIT CIRCUITO PRECARICA	PRECHARGE CIRCUIT KIT
306	MOLLA	SPRING
307	CIRCUITO TERMOSTATO	THERMOSTAT CIRCUIT
308	ISOLAMENTO	INSULATION
309	DISSIPATORE	RADIATOR
310	IMPEDENZA SECONDARIO	SECONDARY IMPEDANCE
311	SUPPORTO	SUPPORT
312	DISSIPATORE	RADIATOR
313	CIRCUITO DI MISURA DI I1	I1 MEASURE CIRCUIT
314	SUPPORTO	SUPPORT
315	SUPPORTO CONDENSATORE	CAPACITOR SUPPORT
316	AVVOLGIMENTO SECONDARIO	SECONDARY WINDING
317	AVVOLGIMENTO PRIMARIO	PRIMARY WINDING
318	FERRITE	FERRITE
319	TRASFORMATORE DI POTENZA	POWER TRANSFORMER
320	SUPPORTO TUNNEL	TUNNEL SUPPORT
321	CAVALLOTTO	JUMPER
322	SUPPORTO	SUPPORT
323	CAVO MASSA	EARTH CABLE

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.