

Art. 547

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
01	COPERCHIO	COVER
02	COPERTURA GOMMA	RUBBER MAT
03	APPOGGIO BOMBOLA	GAS CYLINDER SUPPORT
04	CATENA	CHAIN
05	PANNELLO POSTERIORE	BACK PANEL
06	PIANO INTERMEDIO	INSIDE BAFFLE
07	SUPPORTO BOBINA	COIL SUPPORT
08	MOTORIDUTTORE	WIRE FEED MOTOR
09	GRUPPO TRAINAFILO	WIRE FEED UNIT
10	LATERALE MOBILE	HINGED SIDE PANEL
11	RULLO TRAINAFILO	WIRE FEED ROLLER
12	CHIUSURA	CLOSING
13	SUPPORTO MANICO	HANDLE SUPPORT
14	MANICO	HANDLE
15	ROSETTA	WASHER
16	CHIUSURA	CLOSING
17	LATERALE SINISTRO	LEFT SIDE PANEL
18	CORPO ADATTATORE	ADAPTOR BODY
19	FLANGIA ADATTATORE	ADAPTOR FLANGE
20	PULSANTE	SWITCH
21	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL
22	MANOPOLA	KNOB
23	MANOPOLA	KNOB
24	CORNICE IN GOMMA	RUBBER FRAME
25	PANNELLO COMANDI	CONTROL PANEL
26	GIFAS	GIFAS SOCKET
27	PROTEZIONE	PROTECTION

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
28	CIRCUITO DI CONTROLLO	CONTROL CIRCUIT
29	TRASFORMATORE DI SERVIZIO	AUXILIARY TRANSFORMER
30	CARTER DI PROTEZIONE	PROTECTION CASE
31	COMMUTATORE	SWITCH
32	COMMUTATORE	SWITCH
33	MORSETTIERA	TERMINAL BOARD
34	SUPPORTO	SUPPORT
35	SUPPORTO TELERUTTORE	CONTACTOR SUPPORT
36	TELERUTTORE	CONTACTOR
37	MORSETTIERA	TERMINAL BOARD
38	RACCORDO	FITTING
39	ELETTRIVALVOLA	SOLENOID VALVE
40	PRESSACAVO	STRAIN RELIEF
41	RACCORDO	FITTING
42	CAVO RETE	POWER CORD
43	LATERALE DESTRO	RIGHT SIDE PANEL
44	RUOTA FISSA	FIXED WHEEL
45	RADDRIZZATORE	RECTIFIER
46	MOTORE	MOTOR
47	SUPPORTO MOTORE	MOTOR BRACKET
48	VENTOLA	FAN
49	RUOTA PIROETTANTE	SWIVELING WHEEL
50	TRASFORMATORE	TRANSFORMER
51	FONDO	BOTTOM
52	SHUNT	SHUNT

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.

