

			PROGRAM 00 (MANUAL)				
				PROGRAM			
AISi 12 4047 - Ø 0.8mm	Argon	PULL 2003		01			1/1 ÷ 2/5
AlMg 5 5356 - Ø 0.8mm	Argon	PULL 2003		02			1/1 ÷ 2/3
AISi 12 4047 - Ø 1.0mm	Argon	PULL 2003		03			1/1 ÷ 2/8
AlMg 5 5356 - Ø 1.0mm	Argon	PULL 2003		04			1/1 ÷ 2/6
FE - Ø 0.6mm	Argon+CO2 20%	PULL 2003	NORMAL	05		1/1 ÷ 2/4	
FE - Ø 0.6mm	CO2 100%	PULL 2003	NORMAL	06		1/3 ÷ 1/7	1/8 ÷ 2/7
FE - Ø 0.8mm	Argon+CO2 20%	PULL 2003	NORMAL	07		1/1 ÷ 1/6	1/7 ÷ 2/8
FE - Ø 0.8mm	CO2 100%	PULL 2003	NORMAL	08		1/2 ÷ 2/1	2/2 ÷ 2/8
FE - Ø 1.0mm	Argon+CO2 20%	PULL 2003	NORMAL	09		1/2 ÷ 1/4	1/5 ÷ 2/8
FE - Ø 1.0mm	CO2 100%	PULL 2003	NORMAL	10		1/2 ÷ 1/8	2/1 ÷ 2/8
FE - Ø 1.2mm	Argon+CO2 20%		NORMAL	11		1/1 ÷ 2/1	2/2 ÷ 2/8
FE - Ø 1.2mm	CO2 100%		NORMAL	12		1/3 ÷ 2/1	2/2 ÷ 2/8
Inox - Ø 0.8mm	Argon+CO2 2%	PULL 2003	NORMAL	13		1/1 ÷ 1/7	1/8 ÷ 2/6
Inox - Ø 1.0mm	Argon+CO2 2%	PULL 2003	NORMAL	14		1/1 ÷ 1/8	2/1 ÷ 2/8

Le torce Art.2003 PULL 2003 e Art.1562 SPOOL GUN possono saldare fino ad una corrente massima di 180A, superando per un tempo di 10 secondi questa corrente, la saldatrice si blocca, facendo lampeggiare il display. Per sbloccare la saldatrice è sufficiente spegnerla e riaccenderla.

The torches item 2003 Pull 2003 and item 1562 Spool Gun can weld up to a maximum current of 180A. If such limit is exceeded for a time of 10 seconds, the welding power source stops and the display blinks. To release the welding power source, it is enough to switch it off and then on again.

Die Brenner Art.-Nr. 2003, PULL 2003, und Art.-Nr. 1562, SPOOL GUN, können bis max. 180A schweißen. Falls solcher Stromwert wird längerer als 10 Minutenzeit überschritten wird, also blockiert die Schweißmaschine und das Display blinkt. Um das Schweißmaschine zu lösen, ist sie einfach aus- und einzuschalten.

Les torches Art. 2003 PULL 2003 et Art. 1562 SPOOL GUN peuvent souder jusqu'à un courant de 180 A maximum. Si l'on dépasse ce courant pour un temps de 10 secondes, la machine se bloque et le display clignote. Pour débloquer la machine il est suffisant de l'arrêter et la rallumer.

Las antorchas Art. 2003 PULL 2003 y Art. 1562 SPOOL GUN pueden soldar hasta una corriente máxima de 180 amperios. Excediendo esta corriente por un tiempo de 10 segundos, la soldadora se bloquea y hace parpadear el display. Para desbloquear la soldadora, es suficiente apagarla y encenderla de nuevo.