

CEBORA S.P.A. Via Andrea Costa, 24 40057 Cadriano di Granarolo Bologna, Italy
 Tel:
 +39 - 051765000

 Fax:
 +39 - 051765222

 E-mail:
 cebora@cebora.it

 Web:
 http://www.cebora.it

Document Documento	Software update instruction
Model <i>Modello</i>	Plasma HQC Control Panel for APGC
Code <i>Articolo</i>	8046001
Firmware version Versione firmware	1.7.5
Issue date Data di rilascio	23/04/2021

ENGLISH	2
Release notes	2
Update procedure	2
ITALIANO	3
Note di rilascio	3
Procedura di aggiornamento	3



ENGLISH

Release notes

This software version should be used with plasma HQC power sources art. **948**, **949**, **960**, **968** and **969** updated to firmware version **07** or higher (**10** recommended).

Warning - Software versions up to 1.7.3 does not work with power sources with firmware version 10 or later.

Update procedure

- Turn off the power source.
- Copy the *update.sh* file in a USB flash drive.
- Plug the USB flash drive in the USB port on the rigth side of the control panel.
- Turn on the power source to start the update (a red windows should appear).
- Wait until the green window appear.
- Remove the USB flash drive and turn off the power source.



ITALIANO

Note di rilascio

Questa versione software deve essere utilizzata con i generatori Plasma HQC art.**948**, **949**, **960**, **968** e **969** aggiornati con il firmware versione **07** o superiore (**10** consigliata).

Avvertenza - Le versioni software fino alla 1.7.3 non funzionano con i generatori con firmware versione 10 o successiva.

Procedura di aggiornamento

- Spegnere il generatore plasma.
- Copiare il file update.sh in una chiavetta USB.
- Inserire la chiavetta USB nel connettore USB posto sul lato destro del pannello di controllo.
- Accendere il generatore per far partire l'aggiornamento (una schermata rossa dovrebbe apparire).
- Attendere fino alla visualizzazione di una schermata verde.
- Rimuovere la chiavetta e spegnere il generatore.